



629003

WARNING

Not suitable for children under 3 years.
Small parts. Choking hazard.

Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importētājs/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland


WARNING

1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
3. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
4. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
6. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
7. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
8. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
9. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
10. The supply terminals are not to be short-circuited.
11. Do not touch wheels or tires when they are in motion.
12. Do not collide with humans or any animals to avoid accident from occurring.

IMPORTANT


- Packaging has to be kept since it contains important information.
- Where applicable, remove all packaging before giving this item to your child.
- Contents may vary in style, colour, shape and decoration from images shown on package or in advertising.

HOW TO OPERATE




BATTERY INSTALLATION (TRANSMITTER)

USE 2 x 1.5V AA BATTERIES (NOT INCLUDED)



BATTERY INSTALLATION (VEHICLE)





629003

VAROITUS

Ei soveltu alle 3-vuotiaille lapsille.
Pieniä osia. Tukehtumisvaara.

Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importētājs/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland

VAROITUS

1. Älä käytä uusia ja käytettyjä paristoja sekaisin.
2. Älä käytä sekaisin alkaliparistoja, tavallisia paristoja ja ladattavia paristoja.
3. Poista ladattavat paristot luvusta ennen niiden lataamista.
4. Ladattavat akut tulee ladata aikuisen valvonnassa.
5. Älä lataa kertakäyttöparistoja.
6. Älä käytä sekaisin uusia ja käytettyjä paristoja tai erityyppisiä paristoja.
7. Käytä vain suosituksen mukaisia tai niitä vastaavia paristoja.
8. Aseta paristot koteloon napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
9. Poista tyhjät paristot luvusta.
10. Älä aiheuta oikosulkua virtanavoissa.
11. Älä kosketa pyöriviä renkaita.
12. Älä törmää ihmisiin tai eläimiin, jotta et aiheuta vahinkoja.

TÄRKEITÄ TIETOJA


- Säilytä tämä ohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa.
- Poista kaikki mahdollinen pakkausmateriaali ennen kuin annat tuotteen lapsellesi.
- Tuotteen ulkonäkö, muoto ja väriyty voivat poiketa pakkauksessa tai mainoksissa olevista kuvista.

OHJAAMINEN


PARISTOJEN ASENNUS (KAUKO-OHJAIN)

2 x 1,5 V:N AA-PARISTOA (SAATAVANA ERIKSEEN)

ETEEPÄIN
TAAKSEPÄIN




KÄÄNNÖS VASEMPAAN
KÄÄNNÖS OIKEAAN



PARISTOJEN ASENNUS (AUTO)

VIRTAKYTKIN

3 x 1,5 V:N AA-PARISTOA
(SAATAVANA ERIKSEEN)





629003

VARNING:

Inte lämplig för barn under 3 år.
Små delar. Kvävningsrisk.

Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importētājs/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland

VARNING:


1. Använd inte nya och använda batterier tillsammans.
2. Använd inte alkalibatterier, vanliga batterier och laddbara batterier tillsammans.
3. Avlägsna laddbara batterier ur leksaken innan de ska laddas.
4. Laddbara batterier ska laddas under uppsikt av en vuxen.
5. Ladda inte engångsbatterier.
6. Använd inte nya och använda batterier eller olika slags batterier tillsammans.
7. Använd bara rekommenderade batterier eller batterier som motsvarar dessa.
8. Placera batterierna i facket enligt polaritetsmärkningarna.
9. Avlägsna tomma batterier ur leksaken.
10. Orsaka inte kortslutning i strömpolerna.
11. Vidrör inte hjul eller däck när de är i rörelse.
12. Krocka inte med människor eller djur för att undvika att olyckor inträffar.

VIKTIG INFORMATION

- Förpackningen ska behållas eftersom den innehåller viktig information.
- Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger denna produkt till ditt barn.
- Produktens stil, färg och form kan skilja sig åt från bilderna som visas på förpackningen eller i reklam.

ANVÄNDNING


KÖRA FRAMÅT
KÖRA BAKÅ



STYRA ÅT VÄNSTER
STYRA ÅT HÖGER


SÄTTA I BATTERIERNA (SÄNDARE)

ANVÄND 2 ST. 1,5 V AA-BATTERIER (INGÅR INTE)



SÄTTA I BATTERIERNA (BIL)

STRÖMBRYTARE



ANVÄND 3 ST. 1,5 V AA-BATTERIER (INGÅR INTE)



629003

HOIATUS:

Ei ole sobiv alla kolmeaastaste lastele.
Väikesed osad. Kägistamisohu.

Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importētājs/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland


HOIATUS

1. Ärge kasutage segamini uusi ja kasutatud patareisid.
2. Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareisid või akusid.
3. Enne laadimist eemaldage akud mänguasjast.
4. Akusid tohib laadida ainult täiskasvanu järelevalve all.
5. Ärge üritage laadida ühekordseid patareisid.
6. Ärge kasutage segamini uusi ja kasutatud patareisid või erinevat tüüpi patareisid.
7. Kasutage ainult soovitatud või neile vastavaid patareisid.
8. Patareide paigaldamisel järgige polaarsust.
9. Eemaldage tühjad patareid mänguasjast.
10. Vältige klemmide sattumist lühiühendusse.
11. Ärge puudutage pöörlevaid rattaid või rehve.
12. Õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks vältige otsasõitu inimestele või loomadele.

TÄHELEPANUKS TARBIJALE


- Hoidke pakend alles, sest see sisaldab tähtsat teavet.
- Enne mänguasja lapse kätte andmist eemaldage sellelt kogu pakkematerjal.
- Toode võib oma disainilt, värvilt, kujult ja lisanditelt erineda pakendil või reklaamil kujutatust.

JUHTIMINE




PATAREIDE PAIGALDAMINE (JUHTPULT)

Kaks AA-patareid 1,5 V (EI KUULU KOMPLEKTI)



PATAREIDE PAIGALDAMINE (AUTO)





629003

BRĪDINĀJUMS!

Nav piemērotas bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.
Sīkas detaļas. Aizrīšanās risks.

Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importētājs/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland

BRĪDINĀJUMS!

1. Nelietojiet vienlaikus jaunas un vecas baterijas.
2. Nelietojiet vienlaikus sārma, standarta un uzlādējamās baterijas.
3. Uzlādējamās baterijas pirms uzlādēšanas jāizņem no rotaļlietas (ja tās ir izņemamas).
4. Uzlādējamās baterijas (ja tās ir izņemamas) jāuzlādē tikai pieaugušo uzraudzībā.
5. Atkārtoti neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas.
6. Nelietojiet vienlaikus dažādu tipu vai jaunas un lietotas baterijas.
7. Baterijas jānomaina tikai ar identiskām vai ieteiktām ekvivalenta tipa baterijām.
8. Baterijas jāievieto, ievērojot pareizu polaritāti.
9. Izņemiet izlietotās baterijas no rotaļlietas.
10. Nepieļaujiet bateriju spaiļu issavienojumu.
11. Nepieskarieties kustībā esošiem riteniem un riepām.
12. Lai nepieļautu traumas, izvairieties no sadursmēm ar cilvēkiem un dzīvniekiem.


INFORMĀCIJA PIRCĒJIEM

- Saglabājiet iepakojumu, jo uz tā ir svarīga informācija.
- Pirms atļaujat bērniem rotaļāties ar šo izstrādājumu, atbrīvojiet to no visiem iepakojuma materiāliem.
- Izstrādājuma stils, krāsa, forma un apdare var atšķirties no attēliem uz iepakojuma un reklāmās.

LIETOŠANA

BATERIJU IEVIETOŠANA (TĀLVADĪBAS PULTĪ)


Izmantojiet divas AA baterijas (1,5V)
(KOMPLEKTĀ NAV IEKĻAUTAS)



BATERIJU IEVIETOŠANA (AUTOMOBILĪ)

JAUDAS SLĒDZIS

IZMANTOJIET 3 x AA
BATERIJAS (1,5V)
(KOMPLEKTĀ NAV
IEKĻAUTAS)





629003

ISPĒJIMAS:

Netinka vaicams iki 3 metu.

Smulkios detalės. Pavojus užspringti.

Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importētājs/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland

ISPĒJIMAS:

1. Nedēkite kartu senų ir naujų baterijų.
2. Nedēkite kartu šarminių, standartinių ar perkraunamųjų baterijų.
3. Prieš įkraunant perkraunamąsias baterijas jas būtina išsislo (jei jos išsiima).
4. Perkraunamąsias baterijas įkrauti galima tik prižiūrint suaugusiajam (jei jos išsiima).
5. Neperkraunamųjų baterijų negalima perkrauti.
6. Perkraunamąsias baterijas įkrauti galima tik prižiūrint suaugusiajam (jei jos išsiima).
7. Negalima kartu dėti skirtingų tipų baterijų arba naujų ir senų baterijų.
8. Baterijas reikia įdėti atsižvelgiant į jų poliškumą.
9. Išsekusias baterijas būtina išimti iš žaislo.
10. Maitinimo gnybtų negalima trumpai sujungti.
11. Neliaskite judančių ratų ar padangų.
12. Nesusidurkite su žmonėmis arba gyvūnais, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.



INFORMACIJA PIRKĖJUI

- Pakuotė būtina pasilikti, nes joje pateikiama svarbi informacija.
- Kai taikytina, prieš duodami šį gaminį savo vaikui nuimkite visą pakuotę.
- Turinio stilius, spalva, forma ir papuošimai gali skirtis nuo ant pakuotės ar reklamoje parodytų paveikslėlių.

KAIP NAUDOTI

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS (SIŪSTUVO)

Naudoti dvi AA tipo baterijas (1,5 V)
(NEPRIDEDAMA)



BATERIJŲ ĮDĖJIMAS (AUTOMOBILIO)

MAITINIMO
JUNGIKLIS

NAUDOTI 3 x AA TIPO
BATERIJAS (1,5 V)
(NEPRIDEDAMA)

